

ВОДА: УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (УСПД)
ИДТИ СТРОГО ПО ПУНКТАМ (полезно распечатать 1 стр.)

1. Телеметрия. рф
2. Автоматизированный учет воды
3. На телеофисе- войти
4. Логин : 7 9 0 3 1 1 5 4 5 9 4 (без +!)
Пароль: проводу (7 русских букв слитно)
5. Панель управления
6. 7 9 0 3 1 1 5 4 5 9 4 нажать.
7. Слева – колодец на Тургенева
8. Слева под №счетчика,нажать на «1». Попали сразу на стр. ДИНАМИКА.
Слева установить месяц 2018-2019,например текущий, справа по дням. См. график и посуточные расходы. Далее, справа по часам. См. график и почасовые расходы. Теперь нажать справа «распечатать отчет», появится таблица.См. внизу таблицы средние за сутки и итог за месяц; средние за час и итог за месяц в соответствии с выбранным « по дням» или «по часам».
Это основное. Далее можно посмотретьважные для системы **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**
9. На стр. ДИНАМИКА справа –перейти к УСПД. Попали на стр. КОНФИГУРАЦИЯ. Вверху слева, последний сеанс связи.Справа вверху- см. заряд батареи, %. Далее,нажать телеметрия.
10. Стр. ТЕЛЕМЕТРИЯ, представлены другие важные данные. Колонка слева, общие параметры.См. величины: температура процессора ивнизу связь – уровень сигнала сети.
- 11.Стр. ТЕЛЕМЕТРИЯ, здесь полезные графики. Вверху–текущие значения всех параметров, выбрать температура процессора, см. график соотв. месяц 2018=2019. Это условное значение, его надо поделить на 10, очень примерно получится температура в град. С. Косвенно дает представление о температуре батареи, которая основное время должна находитьсяпри положительнойтемпературе. Далее–вернуться к «текущие значения всех параметров» (напр., нажать на знак треугольник), прокрутить до связь-уровень сигнала сети. См. график последний и иные месяцы 2018-2019. Значения уровней сигнала условны, колебания от 7-9 до 12-14, последние значения соответствуют среднему уровню сигнала.
- 12.В изложенном могут бытьи появляются отличия, на сервере возможны изменения.

ПРОСЬБА НИЧЕГО НЕ НАСТРАИВАТЬ И НЕ МЕНЯТЬ !!!